

Apple watch & iPhone Powerbank(T-W01)

取扱説明書

保証書付

お買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前にこの「取扱説明書」をよく読み、製品を安全にお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。
製品に警告・注意などの表示がある場合は、それに従ってください。
本品はApple watchやiPhone専用のリチウムイオン充電器です。Apple watchとiPhoneを同時に充電することができます。

【梱包品の確認】

- ・本体×1
- ・USBケーブル(本体充電用)×1
- ・キャリングケース×1
- ・取扱説明書(保証書付)×1

【対応機種】

- ・Apple watch Series 1&2
- ・iPhone5以降 (iPhone等に付属のケーブルをご使用ください)

※Appleは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※iPhoneの商標は、アイホン株式会社とのライセンスにもとづき使用されています。

安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください。
●この「安全上のご注意」には、本製品をご使用になるお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
●各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■表示の説明

	「誤った取り扱いをすると人が死亡または重症※ ¹ を負うことがあり、かつ、その度合いが高いこと」を示します。
	「誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う可能性があること」を示します。
	「誤った取り扱いをすると人が軽傷※ ² を負う可能性または物理的損害※ ³ が発生する可能性があること」を示します。

※1: 重症とは、失明やけが、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。

※2: 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電を示します。

※3: 物理的障害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

■図記号の説明

	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。
	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
	必ず実行していただくこと(強制)を示す記号です。

＜免責事項＞

- 地震・雷・風水などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。大切な電話番号やデータは控えておかれることをおすすめします。
- 本製品は一般家庭用に設計・製造されています。人命への関わり、高度な信頼性が必要な設備や機器などへの組み込みや制御などの使用により、生じた損害に介して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品は国内仕様です。日本国外での使用に関し、当社は一切責任を負いません。
- 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

※本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。
株式会社シンセイコーポレーション

⚠ 危険

必ず以下の危険事項をお読みになってからご使用ください。

金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運びや保管をしないでください。端子のショートの原因となり、発熱、感電、故障、ケガの原因となります。



禁止

分解/改造は発熱、発火、破裂、液漏れ、故障の原因となりますので、絶対行わないでください。
分解/改造後に発生した事象の責任・保証は当社では一切負いかねます。



分解禁止

高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光のあたる場所)で使用、保管、放置しないでください。変形、故障、やけどの原因となります。



禁止

火の中に投入したり、加熱しないでください。発熱、発火、破裂、液もれの原因となります。



禁止

本製品を決して濡らさぬよう、液体が直接かからない場所でご使用ください。発熱・感電・故障の原因となります。



みずぬれ禁止

本製品内部からもれた液体が目に入ったときは、こすらずきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。失明などの原因となります。



強制

入力と出力を逆に接続しないでください。発熱、発火、液もれ、破裂、ケガの原因となります。



禁止

USBケーブルを使用して充電する際はUSB変換ACアダプタやパソコン等のUSBポートを使用してください。USB定格DC5Vを超えた他の電源を使用すると、発熱、発火、故障、感電、ケガの原因となります。



強制

USBケーブルを傷つけたり、加工したり、ねじったり、束ねたりしないでください。また重いものをのせたり、本体の下敷きにならないようにしてください。芯線が露出したり断線した場合は、必ず新品のUSBケーブルに交換してください。そのまま使用すると火災、感電などの原因になるおそれがあります。



禁止

⚠ 警告

必ず以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。

濡れた手で使用しないでください。発熱、感電、故障の原因となります。



みずぬれ禁止

保管、使用中に発熱、変色、変形、異臭などの異常がある場合は使用を中止してください。発火、破裂、液もれ、ケガの原因となります。



強制

本製品内部の液が、皮膚や衣類に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に障害を起こす原因となります。



強制

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。液もれ、発熱、発火、破裂の原因となります。



強制

お風呂などの湿気が多い場所やホコリの多い場所で使用/保管しないでください。お風呂や加湿器のそば、調理台の近く、またはホコリの多い場所で使用・保管しないでください。火災・感電・発熱・故障の原因となります。



禁止

踏みつけたり落下させるなど強く衝撃を与えないでください。変形して、液もれ、発熱、発火、破裂、故障の原因となります。



強制

可燃物や重いものを載せたり、毛布や座布団で覆ったり包んだりしないでください。発熱、発火、破裂、液もれの原因となります。



強制

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。発熱、発煙、発火の原因となります。



禁止

引火、爆発のおそれがある場所では使用しないでください。爆発や火災の原因となります。



禁止

小児が使用するときは保護者が正しい使い方を十分に教えてください。使用中も安全に使用しているかご確認ください。感電やケガの原因となります。



強制

乳幼児の手の届かないところで使用/保管してください。感電やケガの原因となります。



強制

USBケーブルを熱機器に近づけたり、無理に引っ張らないでください。皮覆が傷つき、感電や火災の原因となる場合があります。



禁止

⚠ 注意 必ず以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。

落下しやすい場所、磁気やホコリの多い場所に置かないでください。ケガ、発熱、発火、破裂、液もれの原因となります。



禁止

-10～50℃の範囲内で充電してください。この範囲外の温度による充電は、液もれ、発熱、破裂、故障の原因となります。



強制

6ヶ月に1度充電をしてください。完全放電すると充電できなくなる場合があります。



強制

充電中はあたたかくなる場合がありますので、充電中や充電直後のお取り扱いにご注意ください。



強制

除光液、ベンジン、シンナー、合成洗剤などで外装を拭かないでください。また接点復活剤を使用しないでください。外装が劣化するほか、部品が溶解するおそれがあります。



禁止

主な仕様


本体	外形寸法	40.5×134×17.5mm(幅/高/厚)
	入力電圧/電流	DC5V/最大1.5A
	出力電圧/電流	DC5V/最大2.0A
	使用温度	-10～50℃
	内蔵電池	リチウムイオン電池(4000mAh)
USBケーブル	コネクタ形状	Micro USB(B) - USB(A)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

本製品の説明

本製品がフル充電時は、Apple watchとiPhoneを同時にフル充電(0%～100%)することができます。

各部の名称と機能



充電中のLED表示

充電中	青色点滅
充電完了	青色点灯

残量確認(電源ボタンを押してください)および放電中のLED表示

残量 0～20%	赤色点灯
残量20～90%	紫色点灯
残量90～100%	青色点灯

本製品を充電する

- ①付属のUSBケーブルのMicro USBプラグを本製品のMicro USB端子に接続します。
- ②USBケーブルのUSBプラグをUSB変換ACアダプタまたは電源がON状態のパソコンに接続します。
- ③本製品のLEDが青色点滅し充電が開始されます。
- ④充電が完了するとLEDが青色点灯します。
- ⑤ケーブルを抜いて充電を終了してください。

※注意
USB変換ACアダプタは本製品に付属しておりません。
iPhone等に付属しているUSB変換ACアダプタをご使用ください。

Apple watchを充電する

- ①本製品の電源ボタンを押して電池残量を確認してください。
- ②本製品のApple watch充電場所にApple watch充電部を乗せてください(マグネット式)。充電が開始されます。
- ③充電が完了すると充電は終了します。

※注意
本製品の電池残量がない場合は充電できません。
充電の状態はApple watchの充電表示で確認してください。

iPhoneを充電する

- ①本製品の電源ボタンを押して電池残量を確認してください。
- ②iPhone等に付属している充電ケーブルのUSBプラグを本製品のUSB端子に接続すると充電が開始されます。
- ③充電が完了すると充電は終了します。

※注意
本製品の電池残量がない場合は充電できません。
充電の状態はiPhoneの充電表示で確認してください。

取扱上のお願


- 本製品の汚れは、中性洗剤や水を含ませた布で落とし、柔らかい乾いた布で拭き取ってください。
- 所定の時間が経過しても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
- 本製品には自動スリープ機能がありますが、手動で電源をOFFにされたい場合は、電源ボタンを長押ししてください。
- 電源ボタンを押してもLED表示がない場合、本製品を充電してください。
- 初めて利用する場合は、本製品をフル充電してください。

保証規定

- 保証内容
万一製造上の理由により本製品が故障した場合は、この保証書および購入日を証明できるもの(納品書/レシート)を添えてご連絡ください。正常なご使用状態で購入後6ヶ月以内であれば、当社にて交換いたします。
- 保証期間内でも次のような場合には有料となります。
 - ・ご依頼の際、保証書および購入日を証明できるもの(納品書/レシート)の提示がない場合。
 - ・使用上の誤り(取扱説明書、取扱上の注意事項以外の誤操作など)により生じた故障。
 - ・修理・改造・分解などによる故障。
 - ・お取り扱い上の不注意(落下、衝撃、水掛かり、砂・泥の付着、機器内部への水、砂、薬品の入り込みなど)、手入れの不備(カビ発生、チリ、ホコリなど)による故障。
 - ・本体以外の付属品および消耗品。
 - ・一般用途以外(例えば、著しい連続使用、船舶への搭載など)に起因する損傷。
 - ・故障の原因が本製品以外(供給電源など他の機器)にあって、それを点検、修理した場合などの損傷。
 - ・前記以外で当社の責に帰することのできない原因により生じた故障。

- 本製品の故障に起因する二次的な損害(期待した利益の喪失、精神的な損害など)の補償については、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 代替商品の貸出は行っておりません。

＜お問い合わせ先＞
株式会社シンセイコーポレーション
シンセイコーポレーションコールセンター：0120-255-898
受付時間：平日9:00-17:00(祝祭日は除く)



ご使用後は、家庭ゴミとして捨てず、リサイクル協力店へお願いします。

Li-ion

ご使用済みの充電式電池は貴重な資源です。再利用しますので、入出力端子をテープなどで塞ぎ、最寄りの充電式電池サイクル協力店にご持参ください。または、設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。