

TVアンテナ付きタッチペン シルバー(0101KSA)/ピンク(0101KPA)

取扱説明書

お買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前にこの『取扱説明書』をよく読み、製品を安全にお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。
製品に警告・注意などの表示がある場合は、それに従ってください。

本製品はAndroidスマートフォンやタブレット※(以下、端末)専用のTVアンテナ付きタッチペンです。キャップを外して3.5φミニプラグを端末のイヤホンジャックに差し込み、フルセグ/ワンセグ用TVアンテナとしてもご利用いただけます。

※TV(フルセグ/ワンセグ)対応、外付けアンテナタイプ。内蔵アンテナタイプは除く。
※最新対応機種は下記を参照してください。

TVアンテナ対応機種

対応機種の詳細に関しては、下記QRコードまたはURLにアクセスしてご確認ください。

[QRコード]



[URL]

<http://shinsecorp.com/val/tvant.pdf>

●対応機種以外での動作は保証いたしかねます。
●スマートフォンやタブレットの操作方法については、それぞれの取扱説明書をお読みください。

Android は、Google Inc. の商標または登録商標です。

安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください。

- この「安全上のご注意」には、本製品をご使用になるお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■表示の説明

	危険	「誤った取り扱いをすると人が死亡または重症※ ¹ を負うことがあり、かつ、その度合いが高いこと」を示します。
	警告	「誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う可能性があること」を示します。
	注意	「誤った取り扱いをすると人が軽傷※ ² を負う可能性または物理的損害※ ³ が発生する可能性があること」を示します。

- ※1: 重症とは、失明やけが、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。
- ※2: 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど・感電を示します。
- ※3: 物理的障害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

■図記号の説明

	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。
	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
	必ず実行していただくこと(強制)を示す記号です。

<免責事項>

- 地震・雷・風水などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
 - 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。大切な電話番号やデータは控えておかれることをおすすめします。
 - 本製品は一般家庭用に設計・製造されています。人命への関わり、高度な信頼性が必要な設備や機器などへの組み込みや制御などの使用により、生じた損害に介して、当社は一切責任を負いません。
 - 本製品は国内仕様です。日本国外での使用に関し、当社は一切責任を負いません。
 - 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
 - 当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ※本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。
発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
製造元: (株)シンセイコーポレーション

危険

必ず以下の危険事項をお読みになってからご使用ください。

高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。

電子レンジなどの加熱調理機器や高压容器に入れないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。

イヤホンジャックに導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入らないようにしてください。発熱による火災・故障・やけどの原因となります。

お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより不具合が生じて、当社では一切の責任を負いかねます。

警告

必ず以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。

踏みつけたり、重いものを載せないでください。故障および感電や損傷の原因となります。

落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・故障の原因となります。

水やペットの尿などの液体が直接かからない場所でご使用ください。発熱・火災・感電・損傷・電子回路のショートによる故障の原因となります。

屋外でTVアンテナを使用する場合、雷鳴が聞こえたときはすぐに使用を中止してください、感電の原因となります。

本製品に破損がみられるときは使用を中止してください。感電や損傷の原因となります。

歩きながら使用しないでください、転倒や転落したりして損傷の原因となります。

乳幼児の手が届く場所には置かないでください。小さな部品などの誤飲で窒息したり、誤って落下させたりするなど、事故や傷害の原因となる場合があります。

注意

必ず以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。

TVアンテナを無理に引き伸ばしたり、ねじったり、曲げたりしないでください。傷害・損傷・故障の原因となります。

周囲の状況をよく確認して使用してください。TVアンテナまたは、タッチペンの先端で人の目を突いたりするなど、事故・傷害の原因となります。

直射日光の当たる場所や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発熱・発火・変形・故障の原因となる場合があります。

除光液、ベンジン、シンナー、合成洗剤などで外装を拭かないでください。また接点復活剤を使用しないでください。外装が劣化するほか、部品が溶解するおそれがあります。



禁止

お子様がご使用になる場合、危険な状態にならないように保護者の方が正しい使い方をご指導ください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご確認ください。けがなどの原因になります。



強制

本製品のストラップやTVアンテナを持って、端末本体を振り回さないでください。傷害・事故や故障・破損の原因となります。



禁止


皮膚に異常を感じたときは直ちに使用をやめ、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。本製品で使用している各部品の材質は以下の通りです。



強制

使用箇所	使用材料	表面処理
筐体部	アルミニウム合金	酸化処理
ストラップ	テリレン	-
3.5φミニプラグ	ステンレス	-
	ポリカーボネート	-
回転シャフト	ステンレス	-
	真鍮	ニッケルメッキ
アンテナ	形状記憶合金	-
	ベリリウム銅	-
	真鍮	ニッケルメッキ
タッチペン	導電性シリコン	PU
	ポリカーボネート	-

各部の名称



主な仕様

サイズ	約9cm(アンテナ伸縮時、ストラップ除く)
重量	約6g

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

タッチペンを使うとき




タッチペンキャップを右に回転させ取り外すと、タッチペンが出てきます。

TVアンテナを使うとき



ミニプラグキャップを右に回転させ取り外すと、ミニプラグが出てきます。

TVアンテナの取り付けかた



※イヤホンジャックに接続時、TVアンテナは360度回転します。受信感度の良い方向に向け、ご使用ください。

取扱上のお願

- タッチペン先以外で端末を操作しないでください。機器本体や画面に傷がつくおそれがあります。
- タッチペン先で端末画面を強くたたいたり、こすりつけたりしないでください。
- 端末画面に装着しているフィルムの種類によっては、タッチペンの操作性が低下する可能性があります。
- タッチペン先に破れや著しい摩耗などの劣化を発生したら使用を中止してください。
- 地上デジタル放送のエリア外、その他放送エリア内でも、電波がさえぎられたり、影響を受けやすい場所(屋内など)では、TVアンテナで受信できません。
- TVアンテナは無理に強く引き伸ばさないでください、TVアンテナ先が破損する可能性があります。
- TVアンテナの変形や破損を発生したら、使用を中止してください。
- ミニプラグをとときき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。このとき強い力を加え、変形させないでください。
- イヤホンでTV視聴されたい方は、Bluetoothヘッドセットのご利用をお勧めいたします。

- ストラップは本製品を保持するためのものです。ストラップを持って端末をぶら下げたり、振り回したりしないでください。端末が脱落し破損や故障の原因となるほか、人に当たるなど思わぬ事故につながる可能性があります。
- 本製品ストラップを端末に取り付ける前に、タッチペンキャップを取り外し、放置したままにしないでください。ストラップが脱落する可能性があります。
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 本製品は防水性能を有していません。
- 汚れた場合は柔らかい布でから拭きしてください。除光液、ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると塗装のはがれ・色あせ・異臭などの原因になります。

保証規定

- 保証内容
お買い求めいただきました商品に初期不良がある場合、ご購入日から14日以内にご連絡ください。無償交換いたします。無償交換の際は、ご購入が確認できる証明書(納品書/レシート)を必ずご提示ください。
- 初期不良商品交換の流れ
 - ①初期不良の疑い、症状の判断ができない場合は、下記記載のお問い合わせ先にご連絡願います。
 - ②初期不良の疑いがある場合、商品返送のご案内をいたします。
※返送される際は、購入時の領収書またはレシート、付属品も必ず同封し、商品梱包箱に入れて返送してください。
※商品返送のご案内日から、2週間連絡がない場合は、お受けできない場合がございますので、予めご了承ください。
 - ③不良箇所確認の後、速やかに交換の商品をお届けさせていただきます。異常が無い場合には、お客様に連絡の後、商品を返送させていただきます。
- 以下については、初期不良交換対象外とさせていただきます。
 - ①事前連絡なしの返品。
 - ②ご購入後、商品に傷や破損が生じた商品。
 - ③改造および不良な調整、部品交換をした商品。
- その他注意事項
 - ①ご購入が確認できる証明書(納品書/レシート)は、受付時により要となりますので、必ず保管をお願いいたします。
 - ②代替商品の貸出は行なっておりません。
 - ③日本国外からの受付、交換はいたしません。

＜お問い合わせ先＞

株式会社シンセイコーポレーション
シンセイコーポレーションコールセンター: 0120-255-898
受付時間: 平日9:00-17:00(祝祭日は除く)
問い合わせURL: <http://shinseicorp.com/tvant>