

車載用ワイヤレス充電台 C1

取扱説明書

保証書付

お買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前にこの「取扱説明書」をよく読み、製品を安全にお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。
製品に警告・注意などの表示がある場合は、それに従ってください。

【梱包品の確認】



充電ホルダー＋吸引マウント×1



USBシガーチャージャー×1



USBケーブル×1



固定プレート×1

取扱説明書
(保証書付)×1

※2: 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど・感電を示します。

※3: 物理的障害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

■ 図記号の説明

	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。
	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
	必ず実行していただくこと(強制)を示す記号です。

＜免責事項＞

- 地震・雷・風水などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。大切な電話番号やデータは控えておかれることをおすすめします。
- 本製品は一般家庭用に設計・製造されています。人命への関わり、高度な信頼性が必要な設備や機器などへの組み込みや制御などの使用により、生じた損害に介して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品は国内仕様です。日本国外での使用に関し、当社は一切責任を負いません。
- 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

※本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。
株式会社シンセイコーポレーション

⚠ 危険

必ず以下の危険事項をお読みになってからご使用ください。

本製品及び接続する機器の運転中の操作は大変危険ですので、絶対おやめください。操作する場合はお車を停車し、周囲の安全を確認してから行ってください。



禁止

本製品の分解・改造は火災や感電、火傷の危険があり、故障の原因ともなりますので、絶対行わないでください。分解・改造された製品についての責任・保証は当社では一切負いかねます。



分解禁止

高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光のあたる場所)で使用、保管、放置しないでください。発火・破損・故障・火災・障害の原因となります。



禁止

本製品と接続する機器の間に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入らないようにしてください。発熱による火災・故障・やけどの原因となります。



禁止

本製品を決して濡らさぬよう、液体が直接かからない場所でご使用ください。発熱・火災・感電・損傷・電子回路のショートによる故障の原因となります。



みずぬれ禁止

⚠ 警告

必ず以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。

本製品の各部の角度などの調整後はしっかりと締め付け、またはロックし、取り付け位置に固定してください。固定せずに走行すると、機器本体の脱落に伴う交通事故や故障・破損・収容物の故障・ケガなどの原因となります。



強制

お車に取り付けの際には、ウィンカーレバーやシフトノブ、ボタンやスイッチ等の操作に影響がないかご確認ください。交通事故や故障・破損・収納物の故障・ケガなどの原因となります。



強制

安全のためエアバックの動作・効果の妨げになる箇所、運転の妨げになる箇所には取り付けしないでください。



強制

本製品及び接続する機器を取り付ける際は、使用方法に従って正しく行ってください。誤った取り付け方をされますと、故障の原因になります。



禁止

本製品から異臭や煙が発生するなど異常を確認した際は、直ちにお車のアクセサリソケットからUSBシガーチャージャーを抜き、使用を中止してください。



禁止

USBケーブルは絶対に傷つけないでください。火災や断線の原因となります。



禁止

お車のアクセサリソケットにホコリや異物などが入ったまま使用しないでください。通電不良や火災の原因となります。



禁止

お車のアクセサリソケットに指を入れないでください。感電の原因となり大変危険です。



禁止

本製品に破損がみられるときは使用を中止してください。火災や感電や損傷の原因となります。



禁止

心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよく相談してください。本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。



強制

安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください。

- この「安全上のご注意」には、本製品をご使用になるお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■ 表示の説明

	「誤った取り扱いをすると人が死亡または重症※ ¹ を負うことがあり、かつ、その度合いが高いこと」を示します。
	「誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う可能性があること」を示します。
	「誤った取り扱いをすると人が軽傷※ ² を負う可能性または物理的損害※ ³ が発生する可能性があること」を示します。

※1: 重症とは、失明やけが、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。

お子様がご使用になる場合、危険な状態にならないように保護者の方が正しい使い方をご指導ください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご確認ください。けがなどの原因になります。



強制

雷鳴が聞こえたときはすぐに使用を中止してください。そのまま使用すると、感電の原因になります。



禁止

本製品と接続する機器の間にシールやテープを貼り付けてください。火災や感電、故障の原因となります。



禁止

⚠ 注意

必ず以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。

吸引マウントの吸盤のはがれ・脱落にともなう接続する機器・お車の内装の破損・故障は当社では一切その責任は負いかねます。



強制

使用環境やお車の振動により徐々に吸引マウントの吸盤の吸着が弱くなる場合があります。定期的に確認いただき、必要に応じて再度、取り付けなおしてください。



強制

使用環境やお車の振動により徐々に可動部のネジが緩む場合があります。ネジが緩んだ場合は、必要に応じて再度、増し締めをしてください。



強制

炎天下や直射日光の当たる場所での長時間の駐車など、本製品や接続した機器に過度の熱を持ってしまうような状況や多湿になる場合、本製品および接続した機器は涼しい場所に移動させてください。発火・破損・故障・火災・障害の原因となります。



強制

本製品の使用によって接続機器の故障、保存データの破損や焼失、及びに通話などの機会を逃したために発生した損害などの付随的保障については当社では一切の責任を負いかねます。必ず各種メモリの控えやバックアップを取ってからご使用ください。



禁止

林道など未舗装路や岩場、起伏が激しい場所など条件の悪い場所での走行の際は、機器本体及び接続機器の破損や脱落を防ぐため、お車より取り外してください。



強制

除光液、ベンジン、シンナー、合成洗剤などで外装を拭かないでください。また接点復活剤を使用しないでください。外装が劣化するほか、部品が溶解するおそれがあります。




禁止

本製品の説明

本製品は電磁誘導技術を活用した車載用ワイヤレス充電台です。「Qi」に準拠したスマホを置くだけで充電ができます。※「Qi」マークの付いた機器と互換性があります。※スマホはワンタッチで着脱できます。

各部の名称と機能

【充電ホルダー】



【吸引マウント】



【固定プレート】



使用方法

- 固定プレートの両面テープ保護フィルムをはがし、取り付けたい場所に貼りつけます。
- 吸引マウント下面の保護フィルムをはがし、固定プレート設置面に置き、固定レバーをLOCK方向に締めます。 ※緩めるときは固定レバーをRELEASE方向に戻します。
- USBシガーチャージャーをお車のアクセサリソケットへ接続し、付属のUSBケーブル(Type-A側)を差し込みます。
- MicroUSBコネクタを充電ホルダーに取り付けます。
- 充電ホルダーのホールディングアーム開閉ボタンを押すとホールディングアームが開き、ロックスイッチが飛び出します。
- 充電ホルダーのロックスイッチを押し付けるように、スマホを設置すると固定され充電が開始されます。 ※充電はQi対応スマホに限ります。 ※スマホ側の仕様によっては、充電開始音が繰り返し鳴る場合もありますが、本製品の故障ではございません。
- スマホの上下設置場所を調整する場合は、充電ホルダーのスライディングアーム調整ボタンを押し下し、任意の位置にスライディングアームを固定できます。

取扱上のごお願い

- 国土交通省の定める「道路運送車両の保安基準」に準拠した、前方視界を妨げない位置に取り付けてください。
- 車種によっては、自動車盗難防止システム(イモビライザー)、キーレスエントリー、その他制御機器が誤動作する場合があります。設置時は必ず事前検証をしてください。車内での設置場所を変更するなど、工夫をしても改善されない場合は、ご使用を中止してください。
- 本製品と充電する機器の間に金属片(クリップや硬貨)をはさまないでください。金属片が発熱しやけどをおこしたり本体が変形する場合があります。
- 24V車は車種によって実電圧が30V以上の場合があります。そのような車種でUSBシガーチャージャーを使用すると故障の原因となりますので、使用前にお車の電圧を測定してください。
- USBシガーチャージャーを長時間アクセサリソケットに差し込んだままにしていると、シガーライター機能が正常に作動しなくなる場合がありますので、ご注意ください。
- バッテリー上がりの原因となりますので、USBシガーチャージャーはエンジンを停止した状態では使用しないでください。
- 充電中や充電直後は本製品や接続機器があたたくくなりますが、異常ではありません。充電中や充電直後のお取り扱いにご注意ください。

保証規定

- 保証内容
万一製造上の理由により本製品が故障した場合は、この保証書および購入日を証明できるもの(納品書/レシート)を添えてご連絡ください。正常なご使用状態で購入後1年以内であれば、当社にて交換いたします。
- 保証期間内でも次のような場合には有料となります。
 - ・ご依頼の際、保証書および購入日を証明できるもの(納品書/レシート)の提示がない場合。
 - ・使用上の誤り(取扱説明書、取扱上の注意事項以外の誤操作など)により生じた故障。
 - ・修理・改造・分解などによる故障。
 - ・お取り扱い上の不注意(落下、衝撃、水掛かり、砂・泥の付着、機器内部への水、砂、薬品の入り込みなど)、手入れの不備(カビ発生、チリ、ホコリなど)による故障。
 - ・本体以外の付属品および消耗品。
 - ・一般用途以外(例えば、著しい連続使用、船舶への搭載など)に起因する損傷。
 - ・故障の原因が本製品以外(供給電源など他の機器)にあって、それを点検、修理した場合などの損傷。
 - ・前記以外で当社の責に帰することのできない原因により生じた故障。

- 本製品の故障に起因する二次的な損害(期待した利益の喪失、精神的な損害など)の補償については、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 代替商品の貸出は行っておりません。

＜お問い合わせ先＞

株式会社シンセイコーポレーション
シンセイコーポレーションコールセンター:0120-255-898
受付時間:平日9:00-17:00(祝祭日は除く)

主な仕様

	機能	ワイヤレス充電台 (シングルタイプ) (4~5.7インチのスマホ対応)
充電ホルダー + 吸引マウント	規格	Qi(Version1.1.2)
	送電ユニット	1基
	送電電力	5W (5V/1A)
	電源入力端子	Micro USB
	入力電力	DC5V/2.1A(Max)
USBシガー チャージャー	使用電源	アクセサリソケット
	コネクタ仕様	USB(Type-A)×1
	入力電圧	DC12V/24V
USBケーブル	出力電圧	DC5V/2.1A
	コネクタ形状	Micro USB - USB(Type-A)
固定プレート	長さ	1m
	両面テープ	3M 9448A

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。